


# POMPA PNEUMATICA S 45


## MOTORE ARIA



POS	CODICE	DESCRIZIONE
1	BB254001	Anello di aggancio
2	BB254002	Raccordo a T
3	BB254003	Calotta motore
4	BB254004	Dado
5	BB254005	Molla
6	BB254006	Guida molla
7	BB254007	Guida molla
8	BB254008	Albero
9	BB254009	Rondella
10	BB254010	Base guida
11	BB254011	Guarnizione
12	BB254012	Cilindro
13	BB254013	Guida
14	BB254014	Vite
15	BB254015	Rondella
16	BB254016	Guida valvola
17	BB254017	Guarnizione
18	BB254018	Perno
19	BB254019	Piastra
20	BB254020	Guarnizione
21	BB254021	Sede
22	BB254022	Seager
23	BB254023	Valvola
24	BB254024	Molla
25	BB254025	Sede
26	BB254026	Albero
27	BB254027	Sede valvola
28	BB254028	Dado
29	BB254029	Guida albero
30	BB254030	Guarnizione
31	BB254031	Guarnizione
32	BB254032	Guarnizione
33	BB254033	Vite
34	BB254034	Dado
35	BB254035	Cilindro
36	BB254036	O-ring cilindro
37	BB254037	Set pistone
38	BB254038	Pistone completo
39	BB254039	Stelo pistone
40	BB254040	Guarnizione
41	BB254041	O-ring
42	BB254042	Guarnizione a V
43	BB254043	Molla
44	BB254044	Sede
45	BB254045	Base pompa
46	BB254046	Vite
47	BB254047	Piastra
48	BB254048	Vite
49	BB254049	Targhetta



# POMPANTE COLORE



POS	CODICE	DESCRIZIONE
25	BB45 1025	tirante
24	BB45 1024	dado bloccaggio
23	BB45 1023	pompante inferiore
22	BB45 1022	o-ring
21	BB45 1021	pompante superiore
20	BB45 1020	quarnizione tenuta
19	BB45 1019	camicia
18	BB45 1018	anello accoppiamento
17	BB45 1017	sfera 7/8
16	BB45 1016	rondella
15	BB45 1015	valvola stelo
14	BB45 1014	stelo
13	BB45 1013	o-ring
12	BB45 1012	sfera 1"
11	BB45 1011	guida sfera
10	BB45 1010	spina
9	BB45 1009	sede valvola
8	BB45 1008	raccordo
7	BB45 1007	piattello inferiore
6	BB45 1006	quarnizione V teflon
5	BB45 1005	quarnizione V cuoio
4	BB45 1004	piattello superiore
3	BB45 1003	dado blocca quarnizione
2	BB45 1002	collare di tenuta
1	BB45 1001	dado serraggio